【別紙1】本事象の確認方法(光iフレーム/フレッツ・ミルエネ専用端末でご利用の場合)

1. 「フレッツ・ミルエネ」ログイン画面よりログインしてください

* * * *		a ■ 12:12
	FLET'S ミルエネ	
	ログインしてください。	
	ユーザID miruene	
	パスワード ・・・・・・・	
	✓ ユーザIDとパスワードを保持する	
	ログイン	
	パスワード変更 ユーザID/ パスワード設定 無線親機設	定

2. メイン画面にて「消費電力状況グラフ」が正しく表示されているかご確認ください。

<本来の画面>



<本事象発生時の画面イメージ>



【別紙1】本事象の確認方法(PC等のブラウザでご利用の場合)

1. 「フレッツ・ミルエネ」ログイン画面よりログインしてください



2. メイン画面にて「消費電力状況グラフ」が正しく表示されているかご確認ください。

<本来の画面>



<本事象発生時の画面イメージ>

