

1 機能の内容	端末回線線端接続(活用型P用)の着信時において、呼設定(IAM)メッセージに設定された転送元番号、転送理由を呼設定(SETUP)メッセージに設定し、送信する。
2 提供条件	
(1) 提供交換機等の機種	(1) PSM、MHN-S
(2) 提供交換機等の設置地域又は設置予定地域	(2) 全国
(3) 提供回線種別	(3) 本機能に関して提供回線種別に条件はない。
(4) 接続箇所	(4) 端末回線線端接続
(5) その他の提供条件	(5) 交換機毎の機能開始の設定
3 使用する番号	本機能に関して使用する特別な番号はない。
4 課金	本機能に関して交換機における特別な課金処理はない。
5 インタフェース	
(1) ユーザ・網インタフェース	(1) 本機能の利用に伴うインタフェースの変更はない。
(2) 網間インタフェース	(2) 端末回線線端接続(活用型P用)インタフェースのSETUPメッセージの転送元番号情報要素に転送元番号、転送理由(不定、話中事着信転送、無応答着信転送、呼毎着信転送、無条件着信転送、圏外・電源断(仮称))を設定する。
(3) 保守運用インタフェース	(3) 本機能の利用に伴うインタフェースの変更はない。
6 利用条件の設定	なし
7 機能の変更又は追加の別	機能の追加
8 関連する機能及び設備並びに計画との関係	なし
9 自己利用、共同利用又は他事業者利用の別	他事業者利用
12 工事開始年月日	平成10年7月8日以降工事開始予定
13 提供予定時期	平成11年度第3四半期以降提供開始予定
14 計画の設定又は変更年月日	平成10年5月29日
15 計画の設定又は変更理由	他事業者の要望による計画の設定