

【別紙2】本事象の対処方法 < 分電盤計測器のみをご利用のお客さま >

1. 分電盤付近に設置されている分電盤計測器を取り外します。



※分電盤計測器が手元まで届かない場合は、ケーブルの接続部（右図参照）を取り外し、以下の順に作業を実施してください。



分電盤計測器は2種類あります。
本資料では、「ECP-2602-ZiSE」を例にご説明します。
※ECP-1602-ZiSEでも同じ操作となります。



ECP-2602-ZiSE



ECP-1602-ZiSE

2. 背面の電池カバーを外し、本体に挿入されている電池を一旦取り外し、再び電池を挿入します。
※電池を挿入する際には、電池の向きプラス(+)、マイナス(-)を正しく挿し込んでください。



3. 電池カバーを取り付け、分電盤計測器を元あった場所に戻します。
※ケーブルの接続コネクタを外した場合は、再度コネクタを接続してください。