

【別紙】


ひかり電話ルータ「RV-230NE」と「RV-230SE電源アダプタ」 及び「RV-S340SE電源アダプタ」の確認方法

【対象機器】

ひかり電話ルータ本体が「RV-230NE」で電源アダプタの型番が、
「RV-230SE」もしくは「RV-S340SE」のもの

【ご確認方法の手順】

①機器本体の名称が「RV-230NE」であることをご確認願います。



②電源アダプタ本体のシールをご確認願います。

電源アダプタのシールに「RV-230SE」もしくは「RV-S340SE」と印字されているものが交換対象となります。

※なお、電源アダプタの形状は写真と異なる場合がございます。

